

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 16
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	02
		Página	1 de 2

AZULIM DILUÍVEL

FINALIDADE

AZULIM DILUÍVEL é um desinfetante concentrado que agrega o conceito de limpeza e desinfecção em uma única etapa. Formulado especialmente para ser utilizado em saunas, banheiros e superfícies laváveis em geral.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- O **AZULIM DILUÍVEL** pode ser encontrado nas versões: **EUCALIPTO, ERVA DOCE, FLORAL, MARINE, WAVE e LAVANDA;**
- Ação bactericida frente às cepas de: *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*;
- Desinfetante concentrado;
- Elimina germes e bactérias e seu perfume especial deixa um cheirinho agradável de limpeza no ambiente;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Desinfecção geral: Diluir 140 ml de **AZULIM DILUÍVEL** em 12L de água. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por no mínimo 10 minutos.

Perfumar Ambientes: Diluir pequenas dosagens / gotas em água.

Importante: Use luvas ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (tal qual): 5,0 – 8,0

Aparência: Líquido Límpido

Odor: Perfumado

Cor:

Eucalipto: Verde

Erva Doce: Verde

Floral: Rosa

Lavanda: Violeta

Marine: Azul Escuro

Wave: Azul Claro

COMPOSIÇÃO

Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio / cloreto de didecil dimetil amônio, solvente, sequestrante, conservante, fragrância, corante e veículo.

Princípio ativo: Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio / cloreto de didecil dimetil amônio – 15,6% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 5/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 16
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	02
		Página	2 de 2

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação remova a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica 24 horas - 0800 0148110. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não misturar com outros produtos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. **“Água: pode faltar. Não desperdice.”**

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

140 ml (todas as versões) e 5L (lavanda)

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0313

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96
Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br